



190153 / 1190



190154 / 2190

Gebrauchsanleitung
Kaffeestation **D/A/CH**

Instruction manual
Coffee station **GB/UK**

Mode d'emploi
Présentoir à café **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Stazione caffè **I/CH**

Instrucciones de uso
Estación de café **E**

Manual de instruções
Estação de café **P**

Gebruiksaanwijzing
Koffiestation **NL/B**

Bedieningshandleiding
Kaffestation **DK**

Инструкция по эксплуатации
Кофестанция **RUS**

Kullanma kılavuzu
Kahve istasyonu **TR**

Instrukcja obsługi
Podstawa serwisowa do kawy **PL**

Návod k obsluze
Kavova stanice **CZ**

Upute za upotrebu
Stanica za pripremu kave **HR**

Használati útmutató
Kavekinalo **H**

Οι οδηγίες χρήσης
Σταθμός καφέ **GR**

Technische Daten

Bezeichnung	Kaffeestation 1190 geeignet für 1 Isolierkanne
Art.-Nr.:	190153
Material:	Kunststoff
Abmessungen:	B 440 x T 340 x H 145 mm
Gewicht:	1,15 kg
Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für Isolierkannen, in 3 Höhen verstellbar ▪ 1 Abtropfschale mit Abdeckung

Bezeichnung	Kaffeestation 2190 geeignet für 2 Isolierkannen
Art.-Nr.:	190154
Material:	Kunststoff
Abmessungen:	B 660 x T 340 x H 145 mm
Gewicht:	1,8 kg
Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 herausnehmbare Kunststoffeinsätze für Isolierkannen, in 3 Höhen verstellbar ▪ 2 Abtropfschalen mit Abdeckungen

Eigenschaften und Ausführung

Die **Kaffeestation** ist ideal für einen effizienten Kaffee- bzw. Teeausschank und für alle Isolierkannen mit einem Durchmesser bis 19 cm geeignet.

Folgende Ausstattung ist **im Lieferumfang enthalten**:



Herausnehmbare Kunststoffeinsätze

in 3 Höhen verstellbar, somit können unterschiedliche Isolierkannen und Tassengrößen verwendet werden (Abb. unten)





5 Staufächer (Lieferung ohne Zubehör) bieten viel Stauraum für Becher, Löffel/Rührstäbchen und Zutaten wie Milch und Zucker



Herausnehmbare Abtropfschale mit Abdeckung

Reinigung und Pflege

- Entleeren Sie regelmäßig die Abtropfschalen. Reinigen Sie diese mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Kaffeestation regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch, benutzen Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche Kratzer verursachen können.
- Verwenden Sie **niemals** ätzende Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Kaffeestation nicht in der Geschirrspülmaschine.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

phone: +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com