



**362080**

**362100**

**362120**

**362140**

**363080**

**363100**







**363120**

**363140**

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**
**Tellerborde CNS 18/10**, bestehend aus: Tellerbord, Befestigungsmaterial

Art.-Nr.:	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht:	Traglast:
362080	800	200	2,6 kg	ca. 100 kg
362100	1000	200	3,1 kg	ca. 80 kg
362120	1200	200	3,6 kg	ca. 70 kg
362140	1400	200	4,0 kg	ca. 70 kg
363080	800	300	3,2 kg	ca. 60 kg
363100	1000	300	4,2 kg	ca. 60 kg
363120	1200	300	5,0 kg	ca. 50 kg
363140	1400	300	5,8 kg	ca. 40 kg


**Lieferumfang**

A	B	C	D	E	F
					
1 x	1 x	1 x	4 x	4 x	4 x


## MONTAGEANLEITUNG:

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit. Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Prüfen Sie vor der Anbringung des Tellerbordes die Eigenschaften der Wand, an der Sie dieses befestigen möchten. Die Wand sollte das Gewicht des Regals bei maximaler Belastung aushalten.


- Zeichnen Sie an der gewünschten Stelle die Bohrpunkte vor, an der Sie das Tellerbord aufhängen wollen.



- Bohren Sie die Löcher in der Wand und platzieren Sie die 4 Dübel in den gebohrten Löchern.
- Befestigen Sie die beiden Seitenteile an der Wand mit den beiliegenden Schrauben.



- Legen Sie das Tellerbord auf die Seitenteile auf



Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120

**Service-Hotline: 0180 5 971 197**  
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)