

BETRIEBSANLEITUNG MOBILES HANDWASCHBECKEN 00-00023

VERPACKUNGS-INHALT

Das mobile Handwaschbecken wird in einem Karton verpackt geliefert.

Unterteil mit folgendem Zubehör:

- Fußbedienungseinheit
- Ventil mit befestigtem Stahlzug
- Abnehmbare Rückwand

Zur Selbstmontage beiliegend:

- Abwasserbehälter (12 Liter)
- Seifenspender-Halter incl. Seifenspender
- Papierrollenhalter (3-teilig) incl. Schraubensatz
- Desinfektionsmittel (500ml) incl. Spender & Halter
- Edelstahl-Wasserschüssel incl. Gummistopfen und flexiblem Kunststoffschlauch 1 ¼“
- 5 Kunststoff-Rollen (mit Feststellbremse) incl. Befestigungsmaterial

Oberteil mit folgendem Zubehör:

- Edelstahl Deckel für Oberteil
- Stück 12 Liter Kunststoff-Wasserbehälter incl. Schraubverschluss und Steckanschluss unten

Flüssigseife und Papierhandtuchrolle (Küchentücher) sind nicht im Lieferumfang beinhaltet.



MONTAGE:

Nach dem Auspacken des Kartons zuerst die Zubehörteile dem Unterteil entnehmen und die beiliegenden Räder an den im Unterteil angebrachten Löchern befestigen. Danach das Oberteil auf das Unterteil stecken (Dabei ist zu beachten, dass die Öffnung des Oberteils zum Bearbeiter hin, und das Fußpedal nach rechts zeigt (siehe Abbildung).

Nun den Papier-Handtuchhalter mittig an der Frontseite, den Desinfektionshalter links und den Seifenspender rechts durch die am Gerät angebrachten 4 Bohrungen befestigen.

Danach den Wasserbehälter mit kaltem oder warmem Wasser füllen, vorsichtig in das Oberteil einführen und das am Unterteil befestigte Ventil in die am Boden des Wasserbehälters angebrachte Kupplung stecken (einfaches Lösen durch nach oben schieben des Kupplungsringes). Nun den flexiblen Kunststoffschlauch an der Edelstahlschüssel befestigen und diese durch die frontseitige Öffnung auf das Unterteil auflegen. Die Rückwand aushängen und den flexiblen Schlauch mindestens bis 15 cm unter die Oberkante des geöffneten Abwasserbehälters auseinanderziehen. Rückwand einhängen. Zuletzt den beiliegenden Seifenspender-Halter incl. Seifenspender in die rechts angebrachte Halterung einführen.

BEDIENUNG:

Nach dem Einsetzen des gefüllten Wasserbehälters den Deckel eine viertel Umdrehung öffnen. Durch die Isolierung des Oberteils bleibt heißes Wasser, je nach Außentemperatur, 5-8 Stunden warm. Die Wasserentnahme wird durch das Fuß-Pedal geregelt. Das verbrauchte Schmutzwasser wird durch Öffnung des Verschlussstopfens in der Wasserschüssel in den Abwasserbehälter eingeleitet.

Zum Entsorgen des Schmutzwassers rückseitige Edelstahl-Tür abnehmen, Abwasserbehälter herausnehmen und entleeren. Ist der Frischwasservorrat aufgebraucht, kann nach gründlicher Behälterreinigung und Desinfektion, beliebig oft nachgefüllt werden. Auf die neue Frischwasser-Verordnung besonders achten.

Wasser-Behälter täglich nach Gebrauch gründlich reinigen und desinfizieren.

***ACHTUNG: DAS FRISCHWASSER MUSS JEWEILS NACH DEN
GESETZLICHEN HYGIENEBESTIMMUNGEN ÜBERPRÜFT WERDEN***



ZERTIFIKAT

ÜBER GEPRÜFTEN HYGIENESTATUS

HACCP - Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt, dass die mobilen Handwaschbecken
der **Firma Polzer Gastro GmbH & Co. KG**
den gültigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen.


Die Konformität hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmungen
gilt für die **VO (EG) 852/2004** und **VO (EG) 853/2004**,
die **Lebensmittel-Hygiene-Verordnung**
sowie die gültige **Trinkwasser-Verordnung**.

Die Geräte wurden im Einsatz sowie anhand der eingereichten
Unterlagen geprüft.

Bergheim, 28.12.2015 (Gültigkeit: 1 Jahr)

Infos zu Zertifizierungen: www.Hygiene-Netzwerk.de




Johannes Krahwinkel
Hygiene-Netzwerk HN GmbH